
BODENANALYSEN

Hinweise zur Probenentnahme:

- ✓ Beprobungstiefe in der Regel 0-30 cm
- ✓ auf Schlägen bis 3 ha mind. 15 Einstiche, birnenförmig verteilt
- ✓ Boden der einzelnen Bohrstellen im Eimer gut durchmischen, davon **400 g** in eine Kunststofftüte füllen
- ✓ Beprobung dem Flächenanteil entsprechend in den Gassen sowie im Unterstockbereich
- ✓ keine Einstiche auf Vorgewende, am Zeilenanfang und in Fahrspuren
- ✓ mind. 5 m Abstand zur Grundstücksgrenze
- ✓ Probe freihalten von jeglichen Pflanzenteilen
- ✓ bei Steillagen: Steinanteil schätzen und notieren
- ✓ Proben eindeutig beschriften

Analysen-Pakete:

- ✓ **Grundnährstoffe:**
pH-Wert, Kalk, Phosphor, Kalium, Magnesium, Bor, Humus
- ✓ **Grundnährstoffe + Gesamt-N** (für Steillagen-Förderung erforderlich):
Grundnährstoffe, Kohlenstoff, Gesamtstickstoff, C/N-Verhältnis, Mineralisationsrate

Weitere Parameter sind auf Anfrage möglich.

Auftraggeber:

Probennr.	Schlagbezeichnung	Probentiefe	Analysenumfang	Bemerkung	Labornr. Kost